

Fusibles	Utilisation
F1	Pompe d'ABS
F3	Siège électrique de conducteur
F4	Ventilateur de refroidissement
F5	Siège électrique du passager
F12	Essuie-glace avant
F13	Démarrreur
F14	Pompe de dépression de frein
F16	Siège chauffant
F17	Vitre passager
F18	Module de commande de carrosserie 4
F19	Module d'airbag/AOS
F20	OnStar/Navigation
F21	Module de commande de carrosserie 6
F22	Vanne d'ABS
F25	Verrou de colonne de direction
F26	Module de commande 2 de carrosserie
F28	Module de commande de carrosserie 3
F29	Module de commande de carrosserie 8
F30	Essuie-glace avant
F31	Phare HID (décharge haute intensité) droit
F32	Phare HID (décharge haute intensité) gauche
F34	Avertisseur sonore
F36	Feu de route gauche
F37	Feu de route droit
F38	Réglage de niveau des phares

Fusibles	Utilisation
F40	Centrale électrique arrière/Allumage
F41	Témoin de dysfonctionnement/Allumage
F42	Corps de tableau de bord/Allumage
F43	Soupape d'échappement/Gestion active du carburant
F44	Affichage AOS/Allumage
F45	Toit ouvrant
F46	Module de commande de carrosserie 7
F47	CGM
F49	Volant chauffé
F50	Module de commande du système de carburant/Allumage
F51	Ptsq soupape d'échappement
F52	Embrayage de climatisation
F54	Pompe de liquide de refroidissement
F57	Module de commande moteur/ Allumage
F58	Module de commande de boîte de vitesses/Allumage
F60	Batterie de module de commande de transmission
F61	Capteur de débit d'air massique/O2
F62	Bobines d'allumage – impaires
F63	Capteur de blocage/O2
F64	Bobines d'allumage – paires
F66	Module de commande du moteur 1
F67	Module de commande du moteur 2